ATC-GUIDE

North America: Black Diamond Equipment, Ltd.
2084 East 3900 South
Salt Lake City, UT 84124

Europe: Black Diamond Equipment AG
Christoph Merian Ring 7
4153 Reinach, Switzerland

© Black Diamond Equipment, Ltd. 2015 M10798_B

⚠ WARNING [EN]

For climbing and mountaineering only. Climbing and mountaineering are dangerous. Understand and accept the risks involved before participating. Minors and others not able to assume this responsibility must be under the direct control of an experienced and responsible person. You are responsible for your own actions and decisions. Before using this product, read and understand all instructions and warnings that accompany it and familiarize yourself with its proper use, capabilities and limitations. Seek qualified instruction. Contact Black Diamond if you are uncertain about how to use this product. Do not modify this product in any way. Failure to read and follow these warnings can result in severe injury or death!

This pamphlet explains correct use and some common misuses for the climbing equipment depicted in the illustrations. Other possible misuses exist. Correct equipment use and the use of redundant systems will reduce some of the risks associated with climbing. If you lack experience, use this equipment under proper supervision.

Belaying and rappelling are learned skills and require proper instruction and practice. Improper belaying or rappelling can result in severe injury or death. Although belaying is relatively simple, it requires complete attention and commitment. The belayer is responsible for catching the climber's fall and there is no margin for error. While these instructions explain the proper use and limitations of belay devices, THEY ARE NOT INTENDED TO TEACH YOU HOW TO BELAY OR RAPPEL.

INSTRUCTIONS FOR USE

ATC-GUIDE

The ATC-Guide is a variable friction belay/rappel device designed specifically for belaying and rappelling during climbing and mountaineering. It has a high-friction mode (HFM) and a regular-friction mode (RFM), giving one the ability to select the appropriate level of friction for the specific belay or rappel situation. In the HFM, the ATC-Guide has two to three times the friction of the device when used in the RFM. Use the ATC-Guide in the HFM when you want more holding power—typically when using small diameter ropes, when rappelling a single line or when belaying a climber working a route. Use the ATC-Guide in the RFM when you don't need the extra holding power.

The ATC-Guide also has a Guide Mode (GM). This mode can be used on climbs when the leader is belaying one or two seconding climbers from above. When properly used in Guide Mode, the ATC-Guide will lock if one or both seconding climbers fall.

Understand and follow your rope's intended use.

WARNINGS

- ▲ Never take your braking hand off the rope or ropes under any circumstances.
- ▲ Every harness is different. When clipping a belay device in to your harness with a locking carabiner, be sure that you attach the carabiner and belay device according to your harness manufacturer's instructions.
- ▲ The ATC-Guide should not be used for rope soloing.
- ▲ Ensure hair, loose clothing and your brake hand do not get caught in the belay device during use.
- ▲ Fast rappelling can cause any belay/rappel device to become hot and potentially singe the rope sheath or your harness, as well as burn you.
- ▲ Smaller diameter ropes and new dry treated ropes feed through belay/rappel devices faster and can be difficult to control when belaying and rappelling.
- ▲ Be aware that sheath bunching can occur if you are using worn ropes or ropes with loose sheaths. Sheath bunching can cause the rope to jam in the device.
- ▲ If belaying two seconding climbers, the ATC-Guide can lock both rope strands hangs on the rope, it is possible that the locking function of the ATC-Guide may not work on the rope strand closest to you. It is imperative to always grip the braking side of both ropes at all times.
- ▲ Always consider how a rescue might be best carried out in case you or others are in need.

(See accompanying illustrations)

CARE AND MAINTENANCE

Climbing gear must not come into contact with corrosive materials such as battery acid, battery fumes, solvents, engine exhaust, gasoline, isopropyl alcohol or gasoline. After contact with saltwater or salt air, always rinse, dry and lubricate metal products.

(See accompanying illustrations)

STORAGE AND TRANSPORT

(See accompanying illustrations)

LIFESPAN, INSPECTION AND RETIREMENT

The lifespan of your belay device is dependent upon how frequently you use it and on the conditions of its use. While there is no way to predict exactly what the lifespan of a metal product is five to 10 years, with frequent use and proper care the lifespan of a metal product is two to five years, and the shelf life is indefinite.

- **Inspect your gear for signs of damage and wear before and after each use.**
- **Damaged gear must be retired and destroyed to prevent future use.**
- Factors that reduce the lifespan of climbing gear: falls, abrasion, wear, prolonged exposure to sunlight, saltwater or harsh environments.
- If you have any doubts about the dependability of your gear, retire it.
- We strongly discourage secondhand use.

LIMITED WARRANTY

For one year following purchase (unless otherwise indicated by law, we will warrant to the original retail buyer only that Black Diamond gear will be free from defects in material and workmanship as originally sold. If you receive a defective product, return it to us and we will replace it subject to the following conditions: We do not warrant products which show normal wear and tear or that have been used or maintained improperly, modified or altered, or damaged in any manner.

⚠ AVERTISSEMENT [FR]

Pour l'escalade et l'alpinisme uniquement. L'escalade et l'alpinisme sont des activités dangereuses. Vous devez comprendre et accepter les risques encourus avant de vous engager. Les mineurs et autres personnes dans l'incapacité d'assumer cette responsabilité doivent pratiquer sous le contrôle direct d'un adulte responsable et expérimenté. Vous êtes vous-même responsable de vos actes et de vos décisions. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et assimiler l'intégralité des notices et des avertissements l'accompagnant, vous entraîner à l'utiliser correctement et vous familiariser avec ses possibilités et ses limites. Suivez une formation agréée. Contactez Black Diamond si vous avez un quelconque doute au sujet de l'utilisation de ce produit. Ne pas modifier ce présent produit de quelque façon que ce soit. Le fait de ne pas lire et respecter ces avertissements peut être à l'origine de blessures graves ou de mort !

NOTICE D'UTILISATION

Ce dépliant vous explique par des illustrations comment utiliser correctement votre équipement d'escalade. Il vous présente également des utilisations les plus fréquentes. D'autres mauvais usages sont possibles. L'utilisation correcte de l'équipement et l'utilisation d'un système de sauvegarde permettent de réduire certains des risques liés à l'escalade. Si vous manquez d'expérience, utilisez cet équipement sous la surveillance de personnes compétentes.

L'assurage et le rappel sont des techniques qui exigent des compétences, une formation appropriée et de la pratique. De mauvaises techniques d'assurage ou de rappel peuvent être la cause de blessures graves ou de mort. Bien que l'assurage soit une opération relativement simple, elle exige une parfaite attention et un engagement total de la part de l'assureur, qui a la responsabilité de retenir la chute d'un grimpeur et il n'existe aucun droit à l'erreur. Si la présente notice vous explique comment utiliser correctement les systèmes d'assurage et d'après leurs limites, ELLE N'EST PAS CONÇUE POUR VOUS APPRENDRE À ASSURER OU À DESCENDRE EN RAPPEL.

NOTICE D'UTILISATION

ATC-GUIDE

L'ATC-Guide est un système de freinage variable conçu spécifiquement pour l'assurage et le rappel dans le cadre de l'escalade et de l'alpinisme. Il dispose d'un mode à haut mode de freinage élevé (HF) et d'un mode de freinage normal (RFM), ce qui permet de choisir le niveau de freinage approprié en fonction des situations d'assurage ou de rappel. En mode HFM, l'ATC-Guide offre une puissance de freinage deux à trois fois plus élevée qu'en mode RFM. Utilisez l'ATC-Guide en mode HFM lorsque vous avez besoin de davantage de freinage — par exemple lorsque vous utilisez des cordes de petit diamètre, que vous descendez en rappel sur un seul brin ou que vous assurez un grimpeur lors de l'travail d'une voie. Utilisez l'ATC-Guide en mode RFM pour les situations qui ne nécessitent pas de puissance de freinage supplémentaire.

L'ATC-Guide dispose également d'un mode Guide (GM). Ce mode est utile en escalade lorsque le grimpeur en tête assure d'une à deux personnes en second. Lorsqu'il est utilisé correctement en mode Guide, l'ATC-Guide offre une fonction autobloquante lorsqu'un ou deux grimpeurs en second chutent.

Sachez comprendre et respecter l'utilisation pour laquelle votre corde a été conçue.

AVERTISSEMENTS

- ▲ La main de freinage ne doit jamais quitter la/les cordes, en aucun cas, à aucun moment.
- ▲ Aucun harnais ne se ressemble. Lorsque vous mousquetonnez un assureur d'assurage à votre harnais avec un mousqueton à verrouillage, assurez-vous que vous attachez le mousqueton et le système d'assurage conformément aux instructions du fabricant de votre harnais.
- ▲ L'ATC-Guide ne doit pas être utilisé pour l'escalade en solo.













- ▲ Assurez-vous de ne pas laisser vos cheveux, vos vêtements et votre main de freinage se prendre dans un système d'assurage quel qu'il soit pendant l'utilisation.
- ▲ Une descente en rappel trop rapide peut entraîner la surchauffe de n'importe quel système d'assurage/rappel et endommager la gaine de la corde, celle de la corde, le harnais et causer des brûlures.
- ▲ Les cordes de petit diamètre et les cordes neuves traitées dry filent plus rapidement dans les systèmes d'assurage/rappel que les cordes de gros diamètre et peuvent être plus difficiles à contrôler en utilisation d'assurage ou de rappel.
- ▲ Ayez conscience qu'un glissement de la gaine peut survenir si vous utilisez des cordes usées ou des cordes dont la gaine est plissée. Ceci peut provoquer un coincement de la corde dans le système.
- ▲ En situation d'assurage de deux seconds en mode Guide, et lorsque l'un des deux seconds se tient à la corde, il se peut que la fonction autobloquante de l'ATC-Guide ne fonctionne pas sur la corde de l'autre second. Il est impératif de toujours tenir le brin de freinage des deux cordes à tous moments.
- ▲ Envisagez toujours la meilleure façon d'organiser les secours pour vous ou autrui en cas de besoin.

(Voir les illustrations jointes)

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET ENTRETIEN

Le matériel d'escalade ne doit pas entrer en contact avec des substances corrosives telles que l'acide de batterie, les vapeurs de batterie, les solvants, les agents de blanchiment, l'antigel, l'alcool isopropylique ou l'essence.

Après tout contact avec l'eau de mer ou l'air marin, toujours rincer, sécher et lubrifier les articles métalliques.

(Voir les illustrations jointes)

STOCKAGE ET TRANSPORT

(Voir les illustrations jointes)

DURÉE DE VIE, INSPECTION ET MISE AU REBUT

La durée de vie de votre système d'assurage dépend de la fréquence et des conditions d'utilisation. Si ces d'utilisation. Bien qu'il soit impossible de prédire la durée de vie d'un article métallique est de cinq à dix ans ; en cas d'utilisation fréquente et de soins appropriés, la durée de vie d'un article métallique est de deux à cinq ans ; ca durée de stockage avant vente est illimitée.

- **Inspectez votre matériel afin repérer tout signe d'usure ou dommage avant et après chaque utilisation.**
- **Le matériel endommagé doit être mis au rebut et détruit afin d'éviter toute utilisation ultérieure.**
- Facteurs qui réduisent la durée de vie du matériel d'escalade : les chutes, l'abrasion, l'usure, l'exposition prolongée aux rayons du soleil, l'air marin/l'eau de mer ou les milieux extrêmement humides.
- Si vous avez un quelconque doute quant à la fiabilité de votre matériel, retirez-le du rebut.
- Nous déconseillons fortement d'utiliser du matériel d'occasion.

LIMITES DE GARANTIE

Nous garantissons pour un durée de un an à partir de la date d'achat et seulement à l'acheteur d'origine, sauf indication contraire, que nos produits sont vendus exempts de défauts de matériau et de fabrication. Si vous recevez un produit défectueux, renvoyez-nous celui-ci. Il sera généralement remplacé sous réserve des conditions suivantes : la garantie ne prend pas en charge l'usure normale des produits, l'utilisation incorrecte ou l'entretien inapproprié, les modifications ou transformations, ou les dommages de quelque manière que ce soit.

⚠ WARNUNG [DE]

Nur zum Klettern und Bergsteigen geeignet. Klettern und Bergsteigen sind gefährliche Sportarten. Verstehen und akzeptieren Sie vor dem Ausüben dieser Sportart die damit verbundenen Risiken. Minderjährige und andere Personen, die nicht in der Lage sind, diese Verantwortung zu übernehmen, müssen der direkten Aufsicht erfahrener und verantwortlicher Personen unterstehen. Sie sind für Ihre Unternehmungen und Entscheidungen selbst verantwortlich. Lesen und verstehen Sie vor dem Einsatz dieses Produkts alle beiliegenden Anleitungen und Warnhinweise und machen Sie sich mit den richtigen Einsatzmöglichkeiten und Einschränkungen vertraut. Ziehen Sie eine erfahrene Person zurate, wenn Sie sich mit Black Diamond, wenn nicht sicher sind. Sie sich hinsichtlich der Verwendung dieses Produkts nicht sicher sind. Verändern Sie dieses Produkt in keinerlei Weise. Sie dies nicht lesen und nicht beachten, kann dies zu schweren Verletzungen oder Tod führen!

In dieser Broschüre werden der richtige Gebrauch und einige häufig vorkommende Fehler beim Gebrauch der abgebildeten Ausrüstung erläutert. Es existieren jedoch noch weitere Möglichkeiten des fehlerhaften Gebrauchs. Der richtige Umgang mit der Ausrüstung und der Einsatz redundanter Sicherungssysteme kann einige mit dem Klettersport zusammenhängende Risiken reduzieren. Sollten Sie nicht über ausreichend Erfahrung verfügen, benutzen Sie diese Ausrüstung nur unter qualifizierter Aufsicht.

Sichern und Abseilen sind Tätigkeiten, die erlernt werden müssen und erfordern daher qualifizierte Anleitung und Übung. Fehler beim Sichern oder Abseilen können zu schweren Verletzungen oder Tod führen. Sichern erfordert Ihre ganze Aufmerksamkeit, sind dennoch ein hohes Mass an Aufmerksamkeit und voller Einsatz erforderlich. Der Sichernde ist verantwortlich dafür, den Sturz eines Kletterers aufzufangen. Es gibt keinen Spielraum für Fehler. In dieser Anleitung wird die richtige Verwendung von Sicherungsgeräten und deren Einschränkungen erläutert. SIE SIND NICHT DAZU GEDACHT, IHNEN DAS SICHERN ODER ABSEILEN BEIZUBRINGEN.

GEBRAUCHSANLEITUNG

ATC-GUIDE

Das Sicherungsgerät ATC-Guide ist ein variables Sicherungs-/Abseilgerät und wurde von allem zum Sichern und Abseilen beim Klettern und Bergsteigen entwickelt. Es besitzt eine Funktionsrichtung mit hoher Reibung (HF-Modus) und eine Funktionsrichtung mit normaler Reibung (RF-Modus), so dass Sie das Gerät situationsbedingt beim Sichern oder Abseilen in jeweils gewünschten Modus einsetzen können. Im HF-Modus erzeugt das ATC-Guide zwei bis drei Mal so viel Reibung als im RF-Modus. Verwenden Sie das ATC-Guide im HF-Modus, wenn Sie mehr Halte- bzw. Reibungskraft benötigen, beispielsweise bei der Verwendung von Seilen mit einem geringeren Durchmesser, beim Abseilen an einem Seilstrang oder beim Sichern eines Vorsteigers, der sein Klettervorhaben ausprobiert. Anderenfalls verwenden Sie den RF-Modus.

Der ATC-Guide besitzt ausserdem einen Guide-Modus (GM). Dieser Modus kann verwendet werden, wenn der Vorsteiger zwei oder zwei Nachsteiger von oben sichert. Wird der ATC-Guide im Guide-Modus richtig verwendet, blockiert das Gerät, sobald einer oder beide Nachsteiger stürzen.

Informieren Sie sich über den Verwendungszweck des jeweiligen Seils und befolgen Sie diesen.

WARNHINWEISE

- ▲ Nehmen Sie niemals und unter keinen Umständen die Bremshand von einem oder beiden Seilen.
- ▲ Jeder Klettergurt ist anders. Wenn Sie ein Sicherungs-/Abseilgerät mit einem Verschlusskarabiner an Ihrem Klettergurt einhängen, achten Sie darauf, dass Sie Karabiner und Sicherungsgerät gemäss den Anleitungen des jeweiligen Herstellers einhängen.
- ▲ Das ATC-Guide sollte nicht zum Soloklettern verwendet werden.
- ▲ Achten Sie darauf, dass Haare, lockere Bekleidung oder die Bremshand bei der Verwendung des Sicherungs-/Abseilgeräts in diesem eingeklemmt werden.
- ▲ Beim schnellen Abseilen können sich alle Sicherungs-/Abseilgeräte stark erhitzen. Seilmantel und Klettergurt können dabei angesengt werden und sogar Sie können sich am Gerät verbrennen.
- ▲ Seile mit kleinerem Durchmesser laufen schneller durch das Sicherungs-/Abseilgerät, als Seile mit grösserem Durchmesser und sind beim Sichern und Abseilen schwieriger zu kontrollieren.
- ▲ Beachten Sie, dass es zu einem Mantelstau kommen kann, wenn Sie abgenutzte Seile oder Seile mit losem Mantel verwenden. Durch einen Mantelstau kann sich das Seil im Gerät verklemmen.
- ▲ Wenn Sie zwei Nachsteiger im Guide-Modus sichern, ist es möglich, dass die Blockierfunktion des ATC-Guide für einen Nachsteiger nicht funktioniert, während der andere Nachsteiger im Seil hängt. Es müssen stets die Bremsseiten beider Seile in der Hand festgehalten werden.
- ▲ Überlegen Sie sich immer, wie eine Rettung durchzuführen wäre, falls Sie oder andere Personen in Not geraten.

(Siehe Abbildungen)

PFLEGE UND WARTUNG

Ausrüstungsgegenstände jeglicher Art dürfen nicht mit Korrosionsmitteln in Kontakt kommen, beispielsweise Batterieflüssigkeit oder -dämpfe, Lösungsmittel, Isopropylalkohol, Benzin, Frostschutzmittel oder Chlorbleiche.

Nach dem Kontakt mit Salzwasser oder Salzluft müssen Metallprodukte stets mit Wasser abgespült, getrocknet und eingefettet werden.

(Siehe Abbildungen)

LAGERUNG UND TRANSPORT

(Siehe Abbildungen)

KONTROLLE, AUSSONDERUNG UND LEBENSDAUER

Die Lebensdauer Ihres Sicherungs-/Abseilgeräts hängt davon ab, wie häufig und unter welchen Bedingungen Sie es verwenden. Bei sachgemässem Gebrauch und richtiger Pflege beträgt die übliche Lebensdauer für Metallprodukte fünf bis zehn Jahre. Bei häufigem Gebrauch und guter Pflege beträgt die Lebensdauer zwei bis fünf Jahre, die Lagerfähigkeit ist unbegrenzt.

- **Untersuchen Sie Ausrüstung vor und nach jedem Einsatz auf Zeichen von Schäden und Abnutzung.**
- **Beschädigte Ausrüstung muss zerstört und entsorgt werden, um eine weitere Verwendung zu verhindern.**
- Die folgenden Faktoren verkürzen die Lebensdauer von Kletterausrüstung: Stürze, Abrieb, Abnutzung, lange direkte Sonneneinstrahlung, Salzwasser, salzhaltige Luft, raue Witterungsbedingungen.
- Wenn auch nur die geringsten Zweifel an der Zuverlässigkeit Ihrer Ausrüstung bestehen, sondern Sie sie aus und entsorgen Sie sie ordnungsgemäss.
- Von der Verwendung von Second Hand-Ausrüstung wird dringend abgeraten.

BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG

Für jeden Black Diamond-Ausrüstungsgegenstand, der das Produkt aus dem Einzelhandel erworben hat für ein Jahr ab Kaufdatum, soweit gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, dass unsere Produkte frei von Defekten an Material und Ausführungsqualität sind. Im Falle des Erwerbs eines defekten Produkts, geben Sie dieses an uns zurück, und wir ersetzen es unter den folgenden Bedingungen: Wir übernehmen keine Garantie bei normaler Abnutzung und normalem Verschleiss, unsachgemässer Verwendung oder Wartung, jeglicher Modifizierung, Änderung oder bei jeglichen Beschädigungen.

⚠ AVVERTENZE [IT]

Solo per l'arrampicata e alpinismo. L'arrampicata e l'alpinismo sono attività pericolose. È utile capire ed accettare i rischi insiti in tale pratica prima di partecipare. Minori e altre persone non capaci di assumersi tali responsabilità devono essere controllate e gestite da persone esperte. Sei responsabile delle tue azioni e delle tue scelte. Prima di usare questo prodotto, leggi e capisci tutte le istruzioni e avvertenze allegate, familiarizza con il suo corretto utilizzo, le sue capacità e limiti, e cercare di ottenere un allenamento corretto nell'utilizzo dell'attrezzatura. Contatta la Black Diamond se non sei sicuro sulla modalità d'uso del prodotto. Non modificare il prodotto in alcun modo. Errori nella lettura e nel rispetto di quanto affermato in questa avvertenza può risultare in grave incidente o morte!

Questo opuscolo spiega l'utilizzo corretto ed alcuni comuni errori nell'uso del materiale da arrampicata, che sono a loro volta illustrate nelle figure allegate. Possono comunque esistere altri utilizzi scorretti. Un uso corretto della propria attrezzatura riduce i rischi legati all'attività arrampicatoria. Se non hai esperienza, utilizza questo tipo di attrezzatura sotto la supervisione di una persona esperta.

I recuperi e le calate sono attività fondamentali e richiedono un corretto allenamento. Se svolte in modo sbagliato, queste attività possono portare a morte o grave incidente. Anche se la tecnica di recupero è abbastanza semplice, richiede attenzione e impegno. L'assicuratore è responsabile per la sicurezza dell'arrampicatore e non c'è margine d'errore. Anche se questo opuscolo spiega l'uso corretto e i limiti degli attrezzi per l'assicurazione, NON INSEGNA COME FARE!

ISTRUZIONI PER L'USO

ATC-GUIDE

L'ATC-Guide è un attrezzo a frizione per l'assicurazione (recupero/discesa) progettato per la discesa/recupero nell'arrampicata e nell'alpinismo. Ha una modalità a alta frizione (HFM) e una a frizione normale (RFM), in modo da offrire all'utente la possibilità di selezionare il livello di frizione più appropriato. In modalità alta (HFM), l'ATC-Guide ha da 2 a 3 volte più frizione dell'attrezzo quando usato in modalità normale (RFM). Usa l'ATC-Guide in modalità alta (HFM) quando hai bisogno di più forza di tenuta—generalmente quando si usano corde dal diametro ridotto, assicurare da una singola corda o quando si assicura qualcuno che sta provando un tiratore. Usa l'ATC-Guide in modalità normale (RFM) quando non hai bisogno di un'alta forza di tenuta.

L'ATC-Guide ha anche il Guide Mode (GM). Questa modalità puo' essere usata in arrampicata quando il primo di cordata recupera uno o due arrampicatori dall'alto. Quando è usato correttamente in modalità Guide Mode, l'ATC-Guide si blocca se uno o entrambi gli arrampicatori (che salgono come secondi) cadono.

È necessario capire e fare un uso corretto della propria corda.

AVVERTENZE

- ▲ Non togliere mai la mano dalla corda in entrata all'attrezzo.
- ▲ Ciascun imbrago è differente. Quando agganci un attrezzo per l'assicurazione a frizione al tuo imbrago con un moschettone a ghiera, assicurati di agganciare il moschettone e l'attrezzo per l'assicurazione correttamente.
- ▲ L'ATC-Guide non deve essere usato per auto-assicurarsi.
- ▲ Assicurati che capelli, vestiti e la mano che tiene la corda del climber si incastrino nell'attrezzo durante l'uso.
- ▲ Una discesa veloce può surriscaldare l'attrezzo e puo' potenzialmente bruciare la guaina della corda o l'imbrago, cosi' come scottarti.
- ▲ Corde del piccolo diametro e corde dry scorrono velocemente nell'attrezzo e possono essere piu' difficili da controllare.
- ▲ Fai attenzione al fatto che se usi corde usurate o con la calza molto rovinata possono uscire i trefoli. Questo puo' portare la corda a scivolare nell'attrezzo, senza fare alcun attrito.
- ▲ Se recuperi due climber che scalano da secondi di cordata in modalità Guide Mode, e uno dei due si appende alla corda, è possibile che il bloccaggio dell'ATC-Guide non entri in funzione per la corda dell'altro climber. E' obbligatorio che la parte ginnata dell'attrezzo sia sempre tenuta.
- ▲ Tieni sempre in considerazione il modo in cui un soccorso può essere effettuato nel caso tu o qualcun'altro ne abbiate bisogno.

(Vedi le illustrazioni allegate)

CURA E MANUTENZIONE

L'attrezzatura da arrampicata non deve entrare in contatto con materiali corrosive come acido batterico, vapori acidi, solventi, candeggina clorata, anti-gelo, alcool isopropilico o gasolio.

In caso di contatto con acqua salata o aria salata risciacquare, asciugare e lubrificare il prodotto metallico.

(Vedi le illustrazioni allegate)

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

(Vedi illustrazioni allegate)

CONTROLLO, DURATA MEDIA DEL PRODOTTO E CESSAZIONE D'USO

La durata media del prodotto dipende da quanto spesso e da come l'attrezzo venga usato. Con un utilizzo sporadico e la giusta cura, la durata media di un prodotto in metallo è da 5 a 10 anni, con un utilizzo frequente e la giusta cura la durata media di un prodotto in metallo è da 2 a 5 anni, mentre la durata del prodotto nuovo è illimitata.

- **Controllare l'attrezzatura per individuare eventuali segni di danno o logorio prima e dopo ogni uso.**
- **L'attrezzatura danneggiata deve essere ritirata e distrutta per prevenirne un ulteriore futuro utilizzo**
- Fattori che riducono la durata media dell'attrezzatura d'arrampicata: Cadute, abrasioni, logorio, esposizione prolungata alla luce solare, acqua salata o ambienti ostili.
- Se avete dubbi sull'affidabilità del vostro materiale, cessarne l'uso.
- Sconsigliamo l'utilizzo di attrezzatura usata.

GARANZIA LIMITATA

Garantiamo per un anno dalla data d'acquisto, a meno che diversamente indicato dalle legge, solo all'acquirente originale che i nostri prodotti sono immessi sul mercato esenti da difetti nei materiali e nella lavorazione. Se ricevi un prodotto difettoso, invialo e lo sostituiremo alle seguenti condizioni: non sono soggetti a garanzia prodotti che mostrino segni di normale usura, logorio, di utilizzo o manutenzione impropri, che siano stati soggetti a modifiche o alterazioni, o che siano stati danneggiati in qualche modo.

⚠ ADVERTENCIA [ES]

Exclusivamente para escalada y alpinismo. La escalada y el alpinismo son peligrosos. Antes de practicarlos, debes comprender y aceptar los riesgos que implican. Los menores y otras personas no aptas para asumir su responsabilidad deben practicarlos bajo el control directo de alguien responsable y con experiencia. El responsable de tus propios actos y decisiones eres tú. Antes de usar este producto, lee y comprende todas las instrucciones y advertencias que lo acompañan, y familiarízate con su uso adecuado, sus posibilidades y sus limitaciones. Busca instrucción cualificada. Si no estás seguro de cómo utilizar este producto, ponte en contacto con Black Diamond. No modifiques este producto de ninguna manera. No leer o observar estas advertencias puede acarrear lesiones graves o fatales.

Este folleto explica el uso correcto del material de escalada representado en las ilustraciones, así como algunas maneras frecuentes de usarlo de manera incorrecta, pero existen más modos de usarlo mal. Un uso correcto del material, así como el empleo de sistemas redundantes, reducirá algunos de los riesgos asociados con la escalada. Si careces de experiencia, utiliza este material bajo supervisión adecuada.

Asegurar y rapelar son destrezas que deben adquirirse y que requieren práctica y una instrucción adecuada. Asegurar o rapelar de manera impropia puede acarrear lesiones graves o incluso fatales. Aunque asegurar es relativamente sencillo, requiere atención total y diligencia. El asegurador es responsable de detener la caída del escalador y no hay margen para el error. Si bien estas instrucciones explican el uso correcto y las limitaciones de los dispositivos de freno, SU FINALIDAD NO ES LA DE ENSEÑARTE CÓMO ASEGURAR O RAPELAR.

INSTRUCCIONES DE USO

ATC-GUIDE

El ATC-Guide es un dispositivo de freno de fricción variable diseñado específicamente para asegurar y rapelar cuando se practican escalada y alpinismo. Tiene una posición de frenado alta (HFM) y una posición de frenado media (RFM), lo que permite elegir el nivel de fricción apropiado para la situación específica de aseguramiento o rápel. En la posición HFM, el ATC-Guide tiene de dos a tres veces más capacidad de frenado que en la RFM. Usa el ATC-Guide en la posición HFM cuando quieras más capacidad de retención, lo que normalmente será cuando uses cuerdas de poco diámetro, cuando rapeles por un único cabo o cuando asegures a un escalador. En la posición RFM no necesitas tanta fricción. Usa el ATC-Guide en la posición RFM cuando no necesites esa capacidad de frenado adicional.

El ATC-Guide también tiene un modo Guía (GM). Es una posición que puede usarse en escaladas en las que el primero asegure desde arriba a uno o dos escaladores de segunda. Si usa correctamente en modo guía, el ATC-Guide bloqueará la cuerda o cuerdas si una o las dos personas que escalan de segundo se caen.

Sé consciente del uso que pretendes darle a la cuerda y emplea el dispositivo de freno en consecuencia.

ADVERTENCIAS

- ▲ Nunca dejes de sujetar la cuerda o cuerdas con la mano que frena, sea bajo la circunstancia que sea.
- ▲ Cada arnés es diferente. Cuando pongas un dispositivo de freno en tu arnés mediante un mosquetón de seguridad, comprueba que tanto el mosquetón como el dispositivo de freno se colocan tal como indican las instrucciones del fabricante de tu arnés.
- ▲ El ATC-Guide no debe usarse para escalar en solitario.
- ▲ Asegúrate de que el pelo, la ropa suelta y la mano de no pillarte con él el pelo, la ropa ni la mano con la que frenas la cuerda o cuerdas.
- ▲ Rapelar deprisa puede hacer que el dispositivo de freno se caliente tanto que llegue a fundir la corteza o incluso quemarte a ti o tu arnés.
- ▲ Las cuerdas de poco diámetro y las cuerdas nuevas con tratamiento hidrófugo, corren por los dispositivos de freno más deprisa, y pueden resultar más difíciles de controlar cuando se asegura y rapela.
- ▲ Ten en cuenta que si usas cuerdas desgastadas que estén en las que la camisa tenga holgura respecto del alma, la camisa puede arrugarse y atascarse contra el dispositivo, y que eso podría bloquear la cuerda en el mismo.
- ▲ Si estás asegurando a dos escaladores con el ATC-Guide en modo guía y uno de los dos se cuelga de la cuerda, es posible que la función de bloqueo del dispositivo de freno no funcione en el caso de la cuerda del escalador. Es imperativo sujetar en todo momento los dos cabos de cuerda que se agarran con la mano que frena.
- ▲ Ten siempre en mente cuál sería la mejor manera de realizar un rescate en caso de que tú o otras personas lo necesitaran.

(Ver las ilustraciones adjuntas)

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

El material de escalada no debe entrar en contacto con materiales como ácido de baterías, vapores de baterías, disolventes, leja clorada, anticongelante, alcohol isopropílico o gasolina.

Si ha entrado en contacto con agua salada o aire marino, siempre debes aclarar, secar y lubricar los productos metálicos.

(Ver las ilustraciones adjuntas)

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

(Consulta las ilustraciones adjuntas)

VIDA ESPERADA, INSPECCIÓN Y RETIRO

La vida esperada de tu dispositivo de freno depende de la frecuencia con la que lo uses y de las condiciones bajo las que lo hagas. Con un uso ocasional y cuidados apropiados, la vida de un producto metálico es de cinco a diez años; con un uso frecuente y cuidados apropiados, la vida de un producto metálico es de dos a cinco años; y si no se llega a estrenar, conserva sus propiedades por tiempo indefinido.

- **Antes y después de cada uso, inspecciona tu material por si presentara señales de daño y desgaste.**
- **Un material dañado debe retirarse y destruirse para prevenir que se pueda seguir usando.**
- Entre los factores que reducen la vida del material de escalada están las caídas, abrasiones, desgaste, exposición prolongada al sol, a ambientes marinos o entornos agrestes.
- Si albergas alguna duda acerca de la fiabilidad de tu material, retíralo.
- Desaconsejamos encarecidamente el uso de material de segunda mano.

GARANTÍA LIMITADA

Durante un año a partir de la fecha de la compra a menos que la ley indique algo diferente, garantizamos al comprador original y únicamente a él, que nuestros productos están libres de defectos tanto en material como en montaje tal y como fueron vendidos originalmente. Si recibes un producto defectuoso, devuélvenoslo y te lo sustituiremos sujeto a las condiciones siguientes: no garantizamos productos que muestren un uso y desgaste normales, ni que hayan sido mantenidos de manera impropia, ni los que hayan sido modificados, alterados o dañados, sea del modo que sea.

⚠ AVISO [PT]

Para uso exclusivo em escalada e montanhismo. A escalada e o montanhismo são perigosos. Compreender e aceitar os riscos envolvidos antes de participar. Menores e outros que não estão capazes de assumir essa responsabilidade devem estar sob controlo direto de uma pessoa experiente. Você é responsável pelas suas próprias ações e decisões. Antes de usar este produto deve ler e perceber todas as instruções e avisos que o acompanham e familiarizar-se com a sua correta utilização e limitações. O incumprimento destes avisos pode resultar em lesões graves ou em morte!

Este folheto explica o uso correcto e alguns erros comuns de utilização para o equipamento de escalada retratado nas ilustrações. Existem outras possíveis formas de utilização. O uso correcto do equipamento e a utilização de sistemas redundantes reduz alguns dos riscos associados à escalada. Se não tem experiência, use este equipamento sob supervisão adequada.

Dar segurança e fazer rapel são habilidades que devem ser aprendidas e requerem a instrução e prática adequadas. Dar segurança ou fazer rapel inadequadamente pode resultar em lesões graves ou morte. Embora dar segurança seja relativamente simples, exige um comprometo e extrema atenção. Quem dá segurança é responsável por parar a queda do escalador e não existe margem para erros. Estas instruções explicam o uso correcto e as limitações da utilização dos dispositivos de segurança, não têm a finalidade de ensinar a fazer rapel ou dar segurança.

INSTRUÇÕES DE USO

ATC-GUIDE

O ATC-Guide é um dispositivo de segurança / rappel de atrito variável, desenhado especificamente para dar segurança e fazer rappel em escalada em rocha e montanhismo. O dispositivo tem um modo de atrito elevado (HFM) e um modo regular de atrito (RFM), dando a capacidade de selecionar o nível adequado de atrito para dar segurança ou fazer rapel. No modo HFM, o ATC-Guide tem duas a três vezes mais atrito aquando utilizado no modo RFM. Use o ATC-Guide no modo HFM quando necessitar de mais atrito, normalmente quando usar cordas de diâmetro pequeno, rapel em cordas simples ou segurança ao primeiro. Use o ATC-Guide no modo RFM quando não necessita de atrito extra.

O ATC-Guide também tem um Modo Guia (GM). Este modo pode ser utilizado na escalada de vários largos, onde o primeiro pode dar segurança aos segundos de cima. Quando usado corretamente no Modo Guia o ATC-Guide vai bloquear a queda, se um ou ambos os segundos caírem.

Entender e seguir as instruções da corda a utilizar.

AVISOS

- ▲ Nunca retire a mão travão da corda (s) sob quaisquer circunstâncias.
- ▲ Cada arnês é diferente. Quando coloca um dispositivo de segurança no arnês com um mosquetão de segurança, certifique-se de seguir as instruções de acordo com o fabricante de cada arnês.
- ▲ O ATC-Guide não deve ser usado para escalada em solitário.
- ▲ Certifique-se de que o cabelo, roupa ou a mão travão não entra no dispositivo de segurança durante o uso.
- ▲ Fazer rapel muito rápido pode sobreaquecer qualquer dispositivo e queimar a camisa da corda ou o arnês, assim como queimá-lo a si.
- ▲ Cordas de menor diâmetro correm mais rápido nos dispositivos de segurança / rappel. Elas podem ser difíceis de controlar durante a segurança ou rappel.
- ▲ Esteja ciente que se houver deslizamento da camisa da corda pode ocorrer o bloqueio da corda no dispositivo. Isto pode danificar a camisa e/ou a bainha.
- ▲ Se der segurança a dois escaladores no Modo Guia (GM), e um dos dois ficar pendurado na corda, é possível que a função de bloqueio do ATC-Guide não funcione na corda do escalador. É importante que segure sempre as duas cordas inactivas em todos os momentos.
- ▲ Considere sempre como pode melhorar um regaste em caso de necessidade para si ou para outros.

(Ver as ilustrações anexo)

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Material de escalada não deve entrar em contacto com materiais corrosivos, como ácido de baterias, fumos de ba

pudotessa.
Ynnmärrä ja noudata kyttesi käyttöarkistoja.

VAROHUOLET

- Älä koskaan ja missään tilanteessa irrota jarruttavaa kättä kyydestä/köysistä.
- Jokaiset valjaat ovat erilaiset. Kiinnittäessäsi varmistusliitetä valjaisiin lukollisella suikunsolkella, varmista, että se pysyy kiinnitettynä (eikä irtoa tahattomasti) valjaiden varmistuslaitteen vaijeriasi valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ATC-Guide:e tule käyttää köysi-soolokiipeilyssä.
- Varmista, että hiukset, löysät vaatteet tai jarrukätesi eivät jumitu varmistuslaitteeseen käytön aikana.
- Pikakarabiinien voi kuormatessa varmistus-/laskeutumislaitetta, joka mahdollisesti sulattaa köyden mantteila tai valjaisiin tai poittaa sinut.
- Ohuemmat köydet ja uudet kuiva-käsitellyt köydet liukuvat varmistus-/laskeutumislaitteiden läpi helpommin kuin vanhat tai voimat olla vaikeampia kontrolloida varmistaessa tai laskeutuessa.
- Huomioi, että jos käytät kahetta köyttä tai köysiä, joissa on liukoinen mantteli, mantteli voi kerääntyä nipuksi. Tämä voi aiheuttaa köyden jumittumisen varmistuslaitteeseen.
- Varmistettaessa kahta saraavaa köysiä ATC-Guide:lla, varmista, että köydet ovat samaa halkaisijaa. Köydessä, on mahdollista, että lukittumistoimito ei toimi toisen kiipeilijän köydessä. On vältämättömtä pitää aina kinni molempien köysien jarrupäistä.
- Huomioi aina miten mahdollinen itseesi tai muiden pelastamiseen voitaisiin parhaiten toteuttaa.

(Katso oheiset kuvat)

HOITO JA SÄILYTYS

Kiipeilyvarusteet eivät saa olla kosketuksissa syövyttävien aineiden kuten akkuhappojen, akkuakasuolien, akkuhöyryjen, suolan, huolttimiin, valkaisuaineiden, jäätymisenestoaineen isopropyylialkoholin tai polttoaineisiin.
Aina jos metalliosatteet ovat oleet kosketuksissa suolaveden tai suolaisen ilman kanssa, huuhtele, kuivaa ja öljyä ne.

(Katso oheiset kuvat)

VARASTOINTI JA KULJETUS

(Katso oheiset kuvat)

ELINIKÄ, TARKISTAMINEN JA KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN

Varmistuslaitteesi elinikä on riippuvainen siitä, miten usein ja millaisissa olosuhteissa sitä on käytetty. Säännöllisessä käytössä ja kunnollisella hoidolla metallirakenteiden elinikä voidestä kymmenen vuotta, yhteisä käytössä ja kunnollisella hoidolla metalliosatteiden elinikä on kahdesta viiteen vuotta, varastoinnista riippuen.

- **Tarkista varusteesi vaurioiden ja kulumisen varalta ennen ja jälkeen jokaisen käytön.**
- **Vaurioitunut varuste pitää poistaa käytöstä ja tuhota tulevan käytön estämiseksi.**
- Tekijöitä, jotka lyhentävät kiipeilyvarusteiden käyttöikää: putoamiset, hankaus, kulminen, pitkä altistaminen auringovalolle, suolainen vesi/ilma tai rajut olosuhteet.
- Jos sinulla on mitään syytä epäillä varusteen luotettavuutta, poista se käytöstä.
- Emme suosittele käytettyjen varusteiden ottamista uudelleen käyttöön (secondhand use).

RAJOITETTU TAKUU

Yhden vuoden ostopäivästä, ellei toisin ole laissa osoitettu, takaamme alkuperäiselle vähittäisasiakkaalle, että alun perin myytynä tuotteemme on vihreetön materiaalien ja työn suhteen. Jos saat virheellisen tuotteen, palauta se meille ja korvaamme sen seuraavin ehdoin: Emme kuitenkaan korvaa tuotteita, jotka ovat kuluneet normaalin käytön takia tai käytetty tai säilytetty epäasianmukaisesti, muutettu tai muunnettu, tai vaurioitettu millään tavalla.

⚠ OSTRZEŻENIE [PL]

Produkt przeznaczony wyłącznie do wspinaczki. Wspinaczka sportowa i górska jest niebezpieczna. Należy zrozumieć zaakceptować zachodzące ryzyko zanim użytkownik podejmie się tych czynności. Osoby niepełnoletnie oraz nie będące w pełni sprawne psychofizycznie muszą być pod bezpośrednim kontrolą osoby doświadczonej i odpowiedzialnej. Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz kontroluje oraz akceptuje ryzyko związane ze swoimi decyzjami. Przed użyciem tego produktu należy przeczytać i zrozumieć wszystkie ostrzeżenia i ograniczenia, oswoić się z możliwościami i ograniczeniami produktu. Wszystkim wspinaczom zalecamy odpowiednie przeszkolenie w użytkowaniu tego produktu.

Ten materiał przedstawia na ilustracjach poprawne zastosowanie oraz niektóre sposród często spotykanych w użytkowaniu błędów. Nie można przewidzieć wszystkich możliwych sposobów użytkowania. Poprawne użycie sprzętu i stosowanie dodatkowych zabezpieczeń zależy wyłącznie od zrozumienia ryzyka związanego z uprawianiem wspinania. Jeśli użytkownikowi brakuje doświadczenia, powinien stosować ten produkt pod odpowiednim nadzorem.

Asekuracja i zjazdy na linie stanowią umiejętności możliwe do wyuczenia i wymagają odpowiedniego instruktażu oraz praktyki. Niewłaściwa asekuracja i zjazdy mogą skutkować obrażeniami lub śmiercią. Chociaż asekuracja jest względnie łatwa, wymaga jednak pełnej uwagi i zaangażowania. Użytkownik powinien zapoznać się z technikami lotu wiązania i nie może pozwolić sobie na błędy. Chociaż poniższe instrukcje objaśniają właściwe zastosowanie i zjazdu z użyciem asekuracyjnych, JEDNAK ICH CELEM NIE JEST NAUKA ASEKURACJI LUB ZJAZDÓW NA LINIE.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ATC-GUIDE

ATC-Guide stanowi przyrząd o zmiennym tarciu przeznaczony do asekuracji/zjazdów na linie. Został on zaprojektowany specjalnie do asekuracji i zjazdów na linie podczas wspinaczki skalnej i alpejskiej. Może funkcjonować w trybie ręcznej zacisku (HFM - high friction mode) lub w trybie zwyczajnego tarcia (RFM – regular friction mode), co umożliwia użytkownikowi wybranie odpowiedniego poziomu tarcia w zależności od specyficznej sytuacji asekuracyjnej lub zjazdowej. W trybie HFM, przyrząd ATC-Guide posiada dwa do trzech razy większą siłę tarcia w porównaniu z trybem RFM. Stosuj przyrząd ATC-Guide w trybie HFM kiedy wymagana jest większa siła blokowania – zazwyczaj przy zastosowaniu lin o mniejszej średnicy, zjazdów na pojedynczej linie lub podczas asekuracji wspinacza patentującego drogę. Stosuj przyrząd ATC-Guide w trybie RFM, kiedy nie wymagana jest dodatkowa siła blokująca.
ATC-Guide posiada również tryb przewodnicki (GM - Guide Mode). Ten tryb jest stosowany w przypadku kiedy prowadzący asekuruje jednego lub dwóch wspinaczy wspinających się po drodze na drugiego. Przy poprawnym użyciu, ten tryb umożliwia prowadzącemu ATC-Guide zostanie zablokowany w przypadku kiedy jeden lub dwaj wspinający się na drugiego odpadną.

Należy zrozumieć i przestrzegać przeznaczenia stosowanej przez siebie liny.

OSTRZEŻENIA

- Nigdy, pod żadnego na sytuację, nie wpuszczaj liny lub lin z dłoni blokującej.
- Każda uprzęd jest inna. Wpinając przyrządy asekuracyjny do uprzęży za pomocą blokowanego karabinka upewnij się, że wpinasz karabinek i przyrząd asekuracyjny zgodnie z instrukcjami producenta.
- ATC-Guide nie powinien być stosowany przy wspinaczce solowej.
- Upewnij się, że włosy, luźne ubrania lub dłoń blokująca nie zostaną przyciśnięte przez przyrząd asekuracyjny.
- Szybkie zjazdy na linie mogą spowodować nagrzanie się przyrządu i potencjalne przepalenie oplotu liny lub płaszcza. Może rozpalić kazdu istniejący łatunek.
- Liny o mniejszych średnicach lub nowe liny z impregnacją przechodzą przez przyrządy asekuracyjny szybciej i mogą być trudniejsze w kontroli podczas asekuracji lub zjazdów.
- Należy mieć świadomość, że na oplocie liny mogą powstawać zgrubienia, jeśli używasz starych lin o luźnym oplocie względem rdzenia. Może to spowodować zablokowanie się liny w przyrządzie.
- Jeśli podczas nowoczesnej asekuracji dwóch wspinaczy idących na drugiego w trybie Guide Mode jeden z tych dwóch wspinaczy zawiśnie na linie, możliwym jest, że funkcja blokowania przyrządu ATC-Guide nie zadziała na linie drugiego wspinacza. Jest absolutnie konieczny, aby przez cały czas trzymał w dłoni linę po stronie blokującej.
- Należy zawsze brać pod uwagę sposób przeprowadzenia akcji ratowniczej na wypadek, gdybyś ty lub inni byli w potrzebie.

(Patrz załączone ilustracje)

DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA

Sprzęt wspinaczkowy nie może wchodzić w kontakt z substancjami żrącymi, takimi jak kwasy akumulatorowe, wyziewy z baterii, rozpuszczalnikami, wybielaczem chlorowe, płyny niezamarzające, alkohol izopropylowy, benzyna.
Po wejściu w kontakt ze słoną wodą lub solanką, przyrządy należy przepłukać, wysuszyć i nasmarować produkty metalowe.

(Patrz załączone ilustracje)

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

(Patrz załączone ilustracje)

ŻYWOTNOŚĆ SPRZĘTU, SPRAWDZANIE I WYCOFANIE Z UŻYCIA

Żywotność twojego przyrządu asekuracyjnego zależy od częstotliwości i warunków użytkowania. Przy sporadycznym użytkowaniu i odpowiednim dbaniu o konserwację, typowy okres żywotności produktu metalowego wynosi 5-10 lat. Przy częstym użytkowaniu i odpowiednim konserwacji, typowy okres żywotności produktu metalowego wynosi 2-5 lat. Maksymalny okres żywotności przy przechowywaniu na półce nie jest sprecyzowany.

- **Zawsze sprawdzaj swój sprzęt przed i po wykorzystaniu, szukając jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.**
- **Uszkodzony sprzęt powinien być wycofany z użycia i zniszczony w celu zapobieżenia dalszemu użyciu.**
- Czynniki skracające żywotność sprzętu wspinaczkowego to: odpadniecia, tarcie, intensywne użytkowanie, długotrwałe wystawienie na słońce, słona woda/powietrze, niekorzystne otoczenie.
- Jeżeli zachodzą jakiekolwiek wątpliwości co do niezawodności sprzętu, należy wycofać go z użycia.
- Zdecydowanie odradzamy wykorzystanie sprzętu z drugiej ręki.

OGRANICZONA GWARANCJA

Jeśli pomimo nie stanowi inaczej, gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od daty nabycia i przysługuje jedynie oryginalnemu nabywcy detalicznemu. Gwarancja na nasze produkty obejmuje wady w materiale i wykonaniu zgodnie ze stanem produktu w momencie sprzedaży. Jeśli nabywca otrzyma produkt z defektem, powinien zwrócić go do producenta. Produkt zostanie wymieniony pod następującymi warunkami: gwarancja nie obejmuje produktów, które nosiła znamiona normalnego zużycia, były wykorzystane lub konserwowane nieprawidłowo, były modyfikowane lub zmieniane, lub zniszczone w jakikolwiek sposób.

⚠ VAROVÁNÍ [CS]

Určeno výhradně pro lezení na skalách, na ledu a pro jištění v horách. Všechny tyto aktivity jsou nebezpečné. Dříve než je vyzkoušíte praktikovat, seznamte se s riziky, jež jsou s nimi spojena. Nezletilí a ostatní bez schopností nést odpovědnost musí být pod přímým dohledem zkušené a odpovědné osoby. Jste zodpovědní za své vlastní činy a za své rozhodnutí. Před užitím tohoto produktu si pozorně přečtěte návod a ujistěte se, že rozumíte veškerým instrukcím a varováním, které se pojí s užitím produktu. Dobře se seznamte s produktem, jeho omezeními a vlastnostmi. Zároveň si zajistěte patřičné zaškolování užívání tohoto produktu. Pokud odpomenete toto varování a nebudete postupovat v souladu s návodem, hrozí riziko vážného zranění nebo smrti!

Tento leták vysvětluje, jak správně užívat lezecké pomůcky vyobrazené na ilustracích. Zároveň se věnuje některým běžným chybám při užívání. Samozřejmě existují i jiné případy špatné manipulace s pomůckami. Správné užívání pomůcek pomáhá omezit riziko spojené s horolezectvím. Pokud nemáte dostatek zkušeností, využívejte pomůcky pouze pod odborným dozorem.

Stahování a jištění jsou naučené dovednosti, které vyžadují zkušenost a kvalifikované zaškolení. Nesprávný způsob stahování nebo jištění může vést k závažným zraněním nebo smrti. Přestože je jištění relativně jednoduché, vyžaduje absolutní soustředění. Ten, kdo jistí, je odpovědný za zitumení a zachycení zadajícího lezce, není tedy prostor pro chyby. Tento návod má za cíl vysvětlit možnosti jistících zařízení, ALE NENAUČÍ VÁS JISTIT NEBO SLANOVAT.

NÁVOD K UŽÍVÁNÍ

ATC-GUIDE

ATC-Guide je variabilní pomůcka, která funguje na bázi třecí síly. Je určena specificky k jištění a slaňování při lezení ve skalách, na ledě nebo při pohybu v horách. Má tzv. HFM neboli mód s vysokým třením a tzv. RFM neboli mód se standardním třením. Při HFM má ATC-Guide dvojnásobné až trojnásobné využití tření než při běžném RFM. Využívejte HFM, pokud potřebujete více tření, typicky při používání lan s menším průměrem, při slaňování na jednom laně nebo při jištění provlezce. Využívejte RFM, pokud není potřeba zvýšeného tření a tedy silničního držení lana.
ATC-Guide má i tzv. Guide mód (GM). Ten je vhodné v případě, kdy hlavní lezec jistí zezhora jednoho nebo dva lezce. Pokud se GM používá správně, pak se ATC-Guide zamkne v případě, že jeden nebo oba lezci začnou padat.
Musíte znát a respektovat parametry svého lana a účel, ke kterému bylo vyrobeno.

VAROVÁNÍ

- Vaše jistící ruka musí neustále lano držet a kontrolovat. Nezapomínejte – VŽ chytáte padajícího.
- Každý uvazek je jiný. Když připevňujete karabinu jistící zařízení na uvazek, tak se ujistěte, že postupujete v souladu s návodem k použití, který obdržel ke svému sedacímu úvazku.
- ATC-Guide by neměl být používán při sólo lezení.
- Zajistěte, aby se vlasy, volné kusy oděvu nebo vaše jistící ruka nezachytily v jistícím zařízení během užívání.
- Nevhodným použitím způsobuje extrémní zahřátí materiálu, které může vést k poškození lana, vašeho úvazku nebo vás může popálit.
- Lana s malým průměrem nebo nová lana procházejí jistící/slaňovací pomůckou rychleji než lana s delší životností nebo lana, která byla vystavena opotřebení.
- Vždy zvažujte možnosti, jak by nejlépe mohla proběhnout záchranná operace v případě, že by vy nebo druzí ocitnete v nebezpečí.

(Viz. doprovodné ilustrace)

PÉČE A ÚDRŽBA

Lezecká výstroj s pohyblivými částmi při kontaktu s korozivními činidly, jako je například kyselina z baterií, výpary z baterií, chlórová bělidla, rozpouštědla, nemrznoucí směs, isopropyl alkohol nebo benzín.
Při kontaktu se slanou vodou nebo slaným vzduchem textilní produkty vždy opláchněte a doušte a kovové produkty opláchněte, osušte a naolbrikujte.

(Viz. doprovodné ilustrace)

USKLADNĚNÍ

(Viz doprovodné ilustrace)

PROVĚŘENÍ A ŽIVOTNOST

Maximální životnost jističího/slaňovacího zařízení Black Diamond závisí na frekvenci užívání a na podmínkách, ve kterých je používáno. Při obchodním užívání a správné péči je životnost kovového produktu 5-10 let. Při častém užívání a správné péči je životnost kovového produktu Black Diamond 2-5 let. Životnost při nepoužívání (v prodejně) je neomezená.

- **Před a po každém užití kontrolujte své vybavení, zdali není poškozené.**
- **Poničené vybavení musí být bez prodlení odložen a zničen, aby se zabránilo dalšímu užití.**
- Faktory omezující životnost lezeckého vybavení jsou: pády, oděry, používání, dlouhé vystavení slunci, slané vody/vzduchu, nehostinné prostředí, nesprávné skladování.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti o spolehlivosti svého vybavení, okamžitě je přestaňte užívat.
- Vyvarujte se obchodování s lezeckým vybavením z druhé ruky.

OMEZENÍ ZÁRUKY

Záruku dáváme původnímu kupci na naše produkty, a to na dobu jednoho roku od data zakoupení (doložené možno jak účtenkou, tak i jiným způsobem). Záruka se vztahuje na řemeslné zpracování a vady materiálu. Pokud zjistíte skrytý defekt, vraťte produkt v místě, kde jste jej zakoupili, nebo jej vraťte přímo nám na uvedenou adresu a my jej vyměníme na základě následujících podmínek. Neposkytujeme záruku na běžné opotřebení, které vykazují pouze známky běžného opotřebení nebo byly nesprávně udržovány, pozměněny, modifikovány nebo poškozeny jiným způsobem.

⚠ UPOZORNENIE [SK]

Určené výhradne na použitie pri skalnom lezení a horolezectve. Tieto činnosti sú nebezpečné. Pred ich vykonávaním musíte spoznať a akceptovať riziká, ktoré sú s nimi spojené. Maloleti a ostatní, ktorí nie sú schopní vziať na seba túto zodpovednosť, musia byť pod dohľadom skúsenej a zodpovednej osoby. Za svoje konanie a rozhodnutia zodpovedáte vy sami. Pred používaním tohoto výrobku si prečítajte a pochopte všetky varovania a obmedzenia. Oboznámte sa s možnosťami a obmedzeniami výrobku, naučte sa, ako ho máte správne používať, a zoznámte sa s jeho možnosťami a obmedzeniami. Vyhľadajte odborný inštruktáž. ZOZNÁMTE SA S TÝMITO INFORMÁCIAMI PRED AK A CELÚ, HOGY MEGTANÍTSA A FELHASZNÁLÓT A BIZTOSÍTÁSRA VAGY AZ ERESZKEDÉSRE.

Tento leták prostredníctvom ilustrácií vysvetľuje správne používanie a naťažisťje chyby pri používaní lezeckého materiálu. Sú však aj iné spôsoby nesprávneho používania. Správne používanie lezeckého materiálu znižuje riziko spojené s horolezectvom. Ak nemáte dostatok skúseností, používajte toto vybavenie pod dozorom skúseného.

Istenie a záchranné sú techniky, ktoré sa dajú naučiť, ale vyžadujú správne zaškolenie a dostatok skúseností. Nesprávne istenie môže viesť k vážnym zraneniam alebo smrti. Aj keď je istenie relatívne jednoduché, vyžaduje absolútnu pozornosť a sústredenie. Istič je zodpovedný za zachytenie padajúceho lezca a pritom sa nesmie pomýliť. A keď tieto inštrukcie vysvetľujú správne použitie a obmedzenia istiacich pomôcok, NEMÁJÚ ZA CIEĽ NAUČIŤ VÁS ISTIŤ ALEBO ZLANOVAŤ.

NÁVOD NA POUŽITIE

ATC-GUIDE

Istiaca pomôcka ATC-Guide je istiaca/zlaňovacia pomôcka s variabilnou brzdnou silou. Špeciálne navrhnutá na zlaňovanie a istenie pri skalnom lezení a horolezectve. Má mód s vysokou brzdnou silou (HFM) a mód s normálnou brzdnou silou (RFM), takže vám umožňuje vybrať si vhodnú veľkosť brzdnej sily pre konkrétnu situáciu pri istení alebo zlaňovaní. V režime HFM je brzdná sila zariadenia ATC-Guide dva až tri razy väčšia ako v MNB. Používajte ATC-Guide v MVB, ak potrebujete väčšiu brzdnú silu —napríklad, ak používate lano s menším priemerom, zlaňujete na jednom prameni lana, alebo ak istíte lezca, ktorý nezvláčnie cestu. Používajte ATC-Guide v MNB, ak nie je potrebná veľká brzdná sila.
Istiaca pomôcka ATC-Guide má aj vodiaci mód (VM). Tento mód je možné použiť v cestách, kde prvolezec zhora isti jedného alebo dvoch druholezcov. Pri správnom používaní vám VM umožňuje zablokovať ATC-Guide, ak jeden alebo obaja druholezci spadnú.
Musíte poznať a dodržiavať účel, na ktorý je určené lano, ktoré používate.

UPOZORNENIA

- Brzdiaca ruka nesmie nikdy pustiť lano/laná.
- Každý sedací úväz je iný. Keď upevňujete istiacu pomôcku o sedací úväz pomocou karabíny s poistkou, uistite sa, že dodržiavate pokyny výrobcu sedacieho úväzu.
- Istiaca pomôcka ATC-Guide sa nesmie používať na istenie pri sólo lezení.
- Dávajte pozor, aby sa do istiacej pomôcky počas používania nezachytili vlasy, voľné oblečenie alebo vaša brzdiaca ruka.
- Rýchle zjazdy na jednom lane môžu rozpáliť kažšú istiacu/zlaňovaciu pomôcku, a tým potenciálne roztaviť oplet lana, sedací úväz, alebo vás popáliť.
- Lana s menším priemerom alebo nová lana s oplodoupduvou povrchovou úpravou prechádzajú cez istiace/zlaňovacie pomôcky rýchlejšie, a teda môže byť pre vás pri istení alebo zlaňovaní náročnejšie mať nad takýmto lanom plnú kontrolu.
- Uvedomte si, že by ste dokázali opotrebovať oplet lana, alebo lano v ktorom oplotom, môže sa opiť ztrhčí, čo môže viesť k zaseknutiu lana v istiacej pomôcke.
- Ak istíte druhého druholezca vo vodiacom móde a jeden z nich zlaňuje lano, je možné, že blokovacia funkcia ATC-Guide nebude na lane druhého druholezca fungovať. Je nevyhnutné vždy držať oba pramene lana brzdiacou rukou.
- Vždy zvažujte, ako by najlepšie realizovať záchranu v prípade, že by ste vy alebo iní potrebovali.

(Pozri priložené ilustrácie)

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Lezecký materiál nesmie prísť do styku so žieravinami, ako napríklad kyselinou v batériách, výparmi z batérií, rozpúšťadlami, bielidlami na báze chlóru, nemrznúcimi zmesami, izopropyl alkoholom či benzínom.
Po kontakte so slanou vodou alebo slaným vzduchom kovové výrobky vždy opláchnite, osušte a ošetrite lubrikantom.

(Pozri priložené ilustrácie)

SKLADOVANIE A PREPRAVA

(Pozri priložené ilustrácie)

ŽIVOTNOSŤ, KONTROLA A VYRADENIE

Životnosť vášho istiaceho pomôcky závisí od toho, ako často a v akých podmienkach ju používate. Pri dobrej starostlivosti a pravidelnej údržbe môže kovový výrobok životnosť päť až desať rokov. Pri častom používaní a správne údržbe je typická životnosť kovových výrobkov dva až päť rokov. Maximálna životnosť tak sa stanoviť nedá. Životnosť produktov je neobmedzená.

- **Pred a po každom použití skontrolujte, či váš horolezecký materiál nie je poškodený alebo opotrebovaný.**
- **Poškodený horolezecký materiál vyraďte a zničte, aby sa nedal opäť použiť.**
- Faktory, ktoré ovplyvňujú životnosť vášho horolezeckého výstroja: Pády, oderniny, opotrebovanie, pridlhé vystavenie slnečnému žiareniu, slanej vode, slanému vzduchu alebo nárokným povetrnostným podmienkam.
- Ak máte akékoľvek pochybnosti o spoľahlivosti vášho lezeckého výstroja, vyraďte ho.
- Jednoznačne neodporúčame používanie horolezeckého materiálu z druhej ruky.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Ak zákon neukladá inak, jeden rok od nákupu ručíme, a to iba pôvodnému maloobchodnému kupujúcemu, že naše výrobky sú bez chýb v materiáli a vo výrobe/prevedení. Ak kúpite chybný výrobok vráťte nám ho a my ho vymeníme za nasledovných podmienok: Nevzťahuje sa výrobky vykazujúce bežné opotrebovanie a poškodenie, alebo ktoré boli nesprávne používané alebo udržiavané, alebo ktoré boli akokoľvek upravené, pozmenené či poškodené.

⚠ OPOZORILO [SL]

Samo za plezanje in gorništvo. Plezanje in gorništvo sta nevarni aktivnosti. Predno se lotite katerekoli izmed njiju, se seznanite s tveganji, ki jih prevzamete. Mladoletni in osebe, ki ne morejo doumeti tega tveganja morajo biti pod neposrednim nadzorom izkušene in odgovorne osebe. Za svoja dejanja in odločitve ste odgovorni sami. Pred uporabo tega izdelka natprej preberite vsa navodila z opozorili, tako da jih boste razumeli, nato pa se seznanite z zmožnostmi in omejitvami opreme, pripravljeno pa je tudi šolanje o njeni uporabi. Če niste prepričani o načinu uporabe tega izdelka, vprašajte Black Diamond. Neupoštevanje in neposvanje teh opozoril lahko privede do resnih poškodb ali smrti!

Ta brošura razlaga pravilne, kakor tudi nekatere nepravilne načine uporabe strošnega pasu, orisane z ilustracijami. Možni so seveda tudi drugi načini nepravilne uporabe. Pravilna uporaba opreme in uporaba dodatnih varnostnih sistemov bo zmanjšala nekatera tveganja povezana s plezanjem. Če vam manjka izkušenj, uporabljajte to opremo pod ustreznim nadzorom.

Varovanje in spuščanje po vrvi sta pravilen veščini in zahtevata pravilna navodila in znakov. Nepravilno varovanje in spuščanje po vrvi lahko privede do resnih poškodb ali smrti. Čeprav je varovanje relativno preprosto, zahteva popolno pozornost in predanost.Varovalec je odgovoren za zaustavitev soplezalčevega padca in tu ni prostora za napake. Ta navodila razlagajo pravilno uporabo in omejitve varovalnih naprav, vendar NISO NAMENJENA UČENJU VAROVANJA IN SPUŠČANJA PO VRVI.

NAVODILA ZA UPORABO

ATC-GUIDE

ATC-Guide je naprava s spremenljivo zavorno močjo za varovanje/spuščanje po vrvi narejena posebej za varovanje in spuščanje po vrvi pri plezanju in gorništvu. Deluje lahko z večjo (high friction mode – HFM) ali normalno (regular friction mode – RFM) zavorno močjo in omogoča uporabniku izbiro ustrezna zavorne moči glede na specifično situacijo pri varovanju ali spuščanju po vrvi. Pri večji zavorilni moči ima ta naprava dva do trikrat večje trenje kot pri normalni zavorilni moči, zato to način uporabite takrat, ko potrebujete več trenja – običajno pri uporabi vrvi manjšega premera, ko se spuščate ob enojni vrvi ali ko varujete plezalca, ki študira smer. V normalnih okoliščinah, ko ne potrebujete večje zavorne moči uporabljajte to napravo z normalnim trenjem.
ATC-Guide lahko uporabljate tudi v t.i. vodniškem načinu (guide mode – GM). Ta način lahko uporabljate pri vzponih, pri katerih vodilni plezalec od zgoraj varuje enega ali dva soplezalca. Če pravilni uporabi naprave v vodniškem načinu bo v omenjenem primeru ATC-Guide zaklenil, če bosta padla oba sopleza.
Vašo plezalno vrv uporabljajte le v skladu z za to vrv namenjeno uporabo.

OPOZORILA

- Varujoča roka ne sme nikoli in v nobenem primeru izpustiti vrvi.
- Vsak pas je drugačen. Pri pritrjevanju varovalne naprave s vponko z matico na vašem pasu, se prepričajte, ali ste vpeli vponko in varovalno napravo v skladu z navodili in zahtevami izdelovalca vašega pasu.
- ATC-Guide naj se ne uporablja za solo plezanje ob vrvi.
- Poskrbite da se vaši lasje, ohlapna oblačila in zavirajoča roka med uporabo naprave ne ujamejo.
- Hitro spuščanje po vrvi lahko varovalno napravo precej segreje, zato obstaja možnost, da oomet plašč vrvi ali vaš plezalni pas ali pa vas celo nepričakovati celo ožge.
- Vrvi manjšega premera in nove vrvi obdelane z dry tehnologijo proti vdoru vode drsijo skozi varovalno napravo hitreje in jih je težje nadzirati med varovanjem in spuščanjem.
- Zavedajte se, da lahko prerežete vrvi ali vrvi z ohlapnim plaščem lahko povzroči nabiranje plašča vrvi kar lahko povzroči zatikanje vrvi v varovalni napravi.
- Vedno preden predvidite načrtujte kako v primeru da bi vi ali kdo drug potrebovali pomoč.

(Glej spremljajoče ilustracije)

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Plezalna oprema ne sme priti v stik s korozivnimi sredstvi kot so kislina in plini baterij, razredčila, belila, sredstva proti zamrzovanju, mešni alkoholi ali benzin.
Po stiku s slano vodo ali slanim zrakom vedno splaknite, posušite in namažite kovinske izdelke.

(Glej spremljajoče ilustracije)

HRAMBA IN TRANSPORT

(Glej spremljajoče ilustracije)

DURATA DE VIATA, VERIFICARE SI RETRAGERE DIN UZ

Durata de viata a dispozitivului de asigurare depinde de cat de frecvent este folosit si de conditiile in care a fost folosit. Produsele metalice au o durata de viata de la 5 la 10 ani daca au fost folosite doar ocazional si au fost intretinute conform instructiunilor. Folosirea frecventa reduce durata de viata a acestor produse intre 2 si 5 ani.

- **Verifica echipamentul inainte si dupa fiecare utilizare pentru a te asigura ca esti in siguranta si dupa fiecare utilizare.**
- **Redno preverjajte opremo in preglejte ali ni poškodovana ali obrabljena.**
- **Poškodovano opremo je potrebno nemudoma odstraniti, da prepreèite nadaljnjo uporabo.**
- Dejavniki, ki zmanjšujejo življenjsko dobo plezalne opreme: padci, drgnjenje, obraba, podaljšano izpostavljanje sončni svetlobi, slana voda/zrak in ostri pogoji uporabe (zima/mraz).
- Ce dvomite v zanesljivost vaše opreme, jo odstranite.
- Močno odsvetujemo uporabo rabljene opreme.

OMEJENA GARANCIJA

Z enoletno garancijo od datuma nakupa v maloprodaji jamčimo, da so naši izdelki brez napak v materialu in izdelavi. Če kupec ugotovi napako, naj izdelek nemudoma vrne na prodajno mesto. Izdelek bomo brezplačno popravili ali nadomestili z novim, znotraj obsega naše odgovornosti, ki je v skladu z veljavno garancijo izdelka: ne jamčimo za izdelke, ki kažejo znake normalne obrabe oz izrabe, kakor tudi ne za izdelke, ki so bili nepravilno uporabljeni, nepriemno vzdrževani, predelani ali spremenjeni, ali kakorkoli poškodovani.

⚠ VAROVANJE [SI]

Ta izdelka ne smete uporabljati za nobenega drugega namena, razen za tistega, za katerega je namenjen. Uporaba v nasprotju z navodili lahko povzroči resne poškodbe ali smrt. Uporabnik je odgovoren za vse posledice, ki nastanejo zaradi uporabe izdelka. Pred uporabo izdelka se seznanite z njegovimi lastnostmi in omejitvami. Uporabnik mora biti pred uporabo izdelka ustrezno usposobljen za varno uporabo. Uporabnik mora pred uporabo izdelka preveriti, ali je izdelek brezhiben in ali je pravilno nameščen. Uporabnik mora izdelek redno vzdrževati in ga pravilno shranjevati. Uporabnik mora izdelek redno pregledovati in ga zavreči, če je poškodovan ali obrabljen.

Ta navodila za uporabo so namenjena seznanitvi uporabnika z osnovnimi lastnostmi in pravilno uporabo izdelka. Navodila ne nadomeščajo ustreznega usposabljanja za varno uporabo izdelka. Uporabnik mora pred uporabo izdelka pridobiti ustrezno usposabljanje za varno uporabo izdelka.

Izdelek je namenjen uporabi v gorništvu in športnem plezanju. Uporabnik mora pred uporabo izdelka pridobiti ustrezno usposabljanje za varno uporabo izdelka.

*Uporabnik mora pred uporabo izdelka preveriti, ali je izdelek brezhiben in ali je pravilno nameščen. Uporabnik mora izdelek redno vzdrževati in ga pravilno shranjevati. Uporabnik mora izdelek redno pregledovati in ga zavreči, če je poškodovan ali obrabljen