

- **En plus des vérifications courantes à chaque utilisation, un EPI doit régulièrement subir une vérification approfondie, réalisée par une personne compétente.** Petzl recommande une vérification tous les 12 mois et après tout événement exceptionnel dans la vie du produit.
- **La vérification d'un EPI doit être réalisée avec la notice technique fournie par le fabricant.**

Téléchargez la notice sur [PETZL.COM](https://www.petzl.com).

BLOQUEUR À DENTS

Identification de l'utilisateur

Nom

Adresse

Identifiant

Identification de l'EPI

Modèle

N° de série

Année de fabrication

Date d'achat

Date de première utilisation

Fabricant : Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - France

| | | | | |
|--------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|
| | | | | N/A |
| Bon état (A) | État à surveiller (AS) | Action à effectuer (AR) | Ne pas utiliser, rebuter (R) | Non concerné |

1. Antécédents connus du produit

Conditions d'utilisation ou événement exceptionnel lors de l'utilisation (exemples : chute ou arrêt d'une chute, utilisation ou stockage à températures extrêmes, modification hors des ateliers du fabricant...) :



2. Observations préalables

- Vérifiez la présence et la lisibilité du numéro de série et du marquage CE.
- Vérifiez que la durée de vie du produit n'est pas dépassée.
- Comparez avec un appareil neuf l'absence de modification ou perte d'un élément.

3. Vérification de l'état du corps

- Vérifiez l'état du corps (marques, usure, fissures, déformation, corrosion...).
- Vérifiez l'état des trous de connexion (marques, déformations, fissures, corrosion...).
- Vérifiez l'usure provoquée par le passage de la corde.

Pour le TIBLOC, vérifiez la présence de toutes les dents et leur état d'usure. Les dents ne doivent pas être encrassées. Si nécessaire, nettoyez à l'aide d'une brosse.

4. Vérification de la gâchette (uniquement sur BASIC, CROLL, ASCENSION, ASCENTREE)

- Vérifiez l'état de la gâchette (marques, déformations, fissures, corrosion...). Vérifiez la présence de toutes les dents et leur état d'usure. Les dents ne doivent pas être encrassées. Si nécessaire, nettoyez à l'aide d'une brosse.
- Vérifiez l'état de l'axe de la gâchette et du rivet (marques, déformations, fissures, corrosion...)
- Vérifiez la rotation de la gâchette et l'efficacité du ressort de rappel.

5. Vérification du taquet de sécurité (uniquement sur BASIC, CROLL, ASCENSION, ASCENTREE)

- Vérifiez l'état du taquet et de son axe (marques, déformations, fissures, corrosion...).
- Vérifiez l'efficacité du ressort de rappel du taquet.
- Vérifiez le bon fonctionnement du blocage du taquet.

6. Vérification fonctionnelle

- Vérifiez que le bloqueur coulisse le long de la corde dans un sens et bloque dans l'autre sens.

Commentaires (détaillez ici les défauts relevés sur le produit et actions réalisées)

VERDICT

Produit **apte** à rester en service

Produit **inapte** à rester en service

Inspecté par

Société

Date

Date du prochain contrôle